

# プログラムミキシングを使った スロットルカットの設定

プログラムミキシングを選択

```
■FUNCTION LIST      2/3
GOVERNOR             |
SWASH MIX             |
THRO TRIM             |
PROG.MIX1           |
PROG.MIX2             |
PROG.MIX3             |
PROG.MIX4             |
PROG.MIX5             |
PROG.MIX6             |
MIX→THRO             |
```

ノーマルを選択

```
■PROG.MIX2
  INH
  NORMAL
  CURVE
```

THRO から THRO に打消しの  
ミキシング値を入力

```
■PROG.MIX1 ▶OFF    1/2
  THRO→THRO      SW SEL
                   H:-100%
                   L:-100%
```

2/2 ページ「OFFSET」で  
-170 ~の値を入力

```
■PROG.MIX1 ▶OFF    2/2
  THRO→THRO      SW SEL
                   OFFSET:-180
```

「SW SEL」でカットする  
スイッチのポジションを  
■にする。

```
SW SEL      3/3
AUX2 SW  0: □ 1: ■ 2: ■
FMOD SW  0: □ 1: □ 2: □
HOLD SW  0: □ 1: □
TRN SW   0: □ 1: □
```

最後に「MONITOR」でスイッチを  
入れた後スティックスティックを動か  
しても THRO のマーカーが動いてない  
ことを確認してください。

```
■MONITOR      TEST: INH
THRO  [ ] [ ] [ ] [ ] GYR8  [ ] [ ] [ ] [ ]
CH2    [ ] [ ] [ ] [ ] AUX4  [ ] [ ] [ ] [ ]
CH3    [ ] [ ] [ ] [ ] AUX5  [ ] [ ] [ ] [ ]
RUDD   [ ] [ ] [ ] [ ] AUX6  [ ] [ ] [ ] [ ]
GYR5   [ ] [ ] [ ] [ ] AUX7  [ ] [ ] [ ] [ ]
CH6    [ ] [ ] [ ] [ ] AUX8  [ ] [ ] [ ] [ ]
GYR1   [ ] [ ] [ ] [ ] AUX9  [ ] [ ] [ ] [ ]
```